

取付説明書

フロアアップベース FUB-6464SNWの場合 ベストレイ シナネン製床上点検タイプUSB-6464 シナネン製床上点検洗浄タイプHSB-6464 兼用仕様

ご使用の前に、別紙の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

「取扱説明書」に示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。


施工完了後、試験運転を行い異常がないことを確認するとともに、説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。


同梱部品一覧

部品の有無をご確認ください。

① スタンド [4コ]



② 64用アーム [4コ]



③ 組立用ネジ [8コ]
[M5X30mm]



④ 固定用ネジ [4コ]
[M4.5X63mm]



⑤ プラグ [4コ]



⑥ 両面テープ [1コ]



⑦ 化粧巾木 [1コ]




※キャップが[4コ]含まれていますが本製品には使用しません。

製品の組立て方


組み立てをする前に、周辺の片付けや掃除をしてください。

まずは、本製品を組み立てます。


1 ① スタンド の角丸が小さい方を外側にして図のようにセットしてください。※HSB-6464も兼用




2 ② 64アーム を① スタンド の角凸部に組み合わせてください。



3 ② 64アーム で4つの① スタンド を全て組み合わせてください。



4 ③ 組立用ネジ を使用して(8箇所)
しっかりと固定し組み合わせてください。




製品の設置

固定する位置を決めてください。

本製品を所定の位置に設置します。※ 設置方法は現場によって異なるため状況に合わせて施工してください。


5 組み立てたフロアアップベースを所定の取付け位置にあわせて④ 固定用ネジ で床にしっかりと設置してください。
(※フロアの状態によって⑤ プラグを使用してください。)

取付例




(※イラストは一例です。)

④ 固定用ネジ




6 あらかじめ設定されている排水管と洗濯機防水パンの排水トラップを接続します。 (※確実に接着したことを確認してからご使用ください)

取付例





(※イラストは一例です。)

8 設置したフロアアップベースの周囲に⑦ 化粧巾木 を貼付ける場合は、先ず必要な長さを決めて切ります。
(※この項目以降は現場のご要望に合わせて進めてください。)




10 ⑥ 両面テープ のはく離フィルムの端を少しずつ剥がしながら慎重にフロアアップベースに貼付けます。
※⑦ 化粧巾木 と床の接する部分は床とのスキ間を作らないように貼ってください。



※化粧巾木の端を壁面の少し内側に
入れるのがキレイに仕上げるコツです。


施工上のご注意

- 工事が完了するまで養生を確実におこなってください。
- 火気を近づけないでください。
- 塗料、シンナー等の使用はしないでください。
- 汚れ等の付着の場合は中性洗剤をご使用ください。
- 壁の工事完了後、本製品を施工してください。(図1)
- フロアアップベースの上に仕上げ壁を立ち上げないでください。(図2)
- フロアアップベースを壁に立て掛けたりしないでください。
- 本製品に絶対に乗らないでください。また、硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。本製品にヒビが入りケガをしたり家財などを汚したり、腐らせる恐れがあります。




7



床に固定したフロアアップベースの上に床上点検洗濯機防水パンUSB-6464を重ねて取付けます。
(※取付け用部品は防水パンに同梱されています)



9 必要分に切った⑦ 化粧巾木 の裏面に⑥ 両面テープ のはく離フィルムを付けたまま貼付けます。
(※化粧巾木の裏表を間違わないよう気を付けてください。)



10 ⑥ 両面テープ のはく離フィルムの端を少しずつ剥がしながら慎重にフロアアップベースに貼付けます。
※⑦ 化粧巾木 と床の接する部分は床とのスキ間を作らないように貼ってください。



シナネン株式会社

〒108-6306
東京都港区三田三丁目5番27号
住友不動産三田ツインビル西館6階
TEL. 03-6478-7890
FAX. 03-6478-7891

取付説明書

フロアアップベース FUB-7464SNWの場合 ベストレイ® シナネン製床上点検タイプUSB-7464仕様

ご使用の前に、別紙の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

「取扱説明書」に示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。


施工完了後、試験運転を行い異常がないことを確認するとともに、説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。

●表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。

同梱部品一覧

部品の有無をご確認ください。

- ① スタンド [4コ] ② 64用アーム [2コ] ③ 74用アーム [2コ] ④ 組立用ネジ [8コ] [M5X30mm] ⑤ 固定用ネジ [4コ] [M4.5X63mm] ⑥ プラグ [4コ]




製品の組立て方


組み立てをする前に、周辺の片付けや掃除をしてください。

先ずは、本製品を組み立てます。


- 1 ① スタンド の角丸が大きい方を外側にして図のようにセットしてください。




- 2 ② 64アーム を① スタンド の角凸部に組み合わせてください。



- 3 ③ 74アーム も同様に① スタンド の角凸部に組み合わせてください。



- 4 ④ 組立用ネジ を使用して(8箇所)
しっかりと固定し組み合わせてください。





製品の設置 固定する位置を決めてください。

本製品を所定の位置に設置します。※ 設置方法は現場によって異なるため状況に合わせて施工してください。


- 5 組み立てたフロアアップベースを所定の取付け位置にあわせて⑤ 固定用ネジ で床にしっかりと設置してください。
(※フロアの状態によって⑥ プラグ を使用してください。)

取付例




- 6 あらかじめ設定されている排水管と洗濯機防水パンの排水トラップを接続します。
(※確実に接着したことを確認してからご使用ください)

取付例



- 7 床に固定したフロアアップベースの上に床上点検洗濯機防水パンUSB-7464を重ねて取付けます。
(※取付け用部品は防水パンに同梱されています)




トラップ部品


※トラップ取付けは防水パン同梱の取付説明書を参照してください。

USB-7464

- 8 設置したフロアアップベースの周囲に⑧ 化粧巾木 を貼付ける場合は、先ず必要な長さを決めて切ります。
(※この項目以降は現場のご要望に合わせて進めてください。)



- 9 必要分に切った⑧ 化粧巾木 の裏面に⑦ 両面テープ のはく離フィルムを付けたまま貼付けます。
(※化粧巾木の裏表を間違わないよう気を付けてください。)





⑦ 両面テープ

上面に合わせて貼ってください。

⑧ 化粧巾木

※巻きの内側が裏面です。
裏面
両面テープ貼付け
※はく離フィルム

- 10 ⑦ 両面テープ のはく離フィルムの端を少しずつ剥がしながら慎重にフロアアップベースに貼付けます。
※⑧ 化粧巾木 と床の接する部分は床とのスキ間を作らないように貼ってください。




※フロア面との間にスキ間ができるないように貼ってください。

※化粧巾木の端を壁面の少し内側に入れるのがキレイに仕上げるコツです。


施工上のご注意

- 工事が完了するまで養生を確実におこなってください。
- 火気を近づけないでください。
- 塗料、シンナー等の使用はしないでください。
- 汚れ等の付着の場合は中性洗剤をご使用ください。
- 壁の工事完了後、本製品を施工してください。(図1)
- フロアアップベースの上に仕上げ壁を立ち上げないでください。(図2)
- フロアアップベースを壁に立て掛けたりしないでください。
- 本製品に絶対に乗らないでください。また、硬いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。本製品にヒビが入りケガをしたり家財などを汚したり、腐らせる恐れがあります。



寸法図

FUB-7464SNW



シナネン株式会社

〒108-6306 東京都港区三田三丁目5番27号 TEL. 03-6478-7890
住友不動産三田ツインビル西館6階 FAX.03-6478-7891