

この度は「シナネンランドリースタンド」をご購入いただき誠にありがとうございます。  
「取扱説明書」は、いつまでも満足してご使用いただく為に正しい取扱いを説明したものです。お取扱いが万一悪かったり、間違ったご使用をされますと商品寿命を縮めたり、安全性を阻害したりすることになります。ご使用前に「取扱説明書」を必ずご覧くださいませようお願い申し上げます。今後とも弊社商品をご愛顧いただきませうようお願い申し上げます。

## 必ずお守りください。(安全にお使いいただくために)

この取扱説明書では、誤った取扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項にマークを付けて表示しています。マークの意味は次の通りです。

**警告** この表示を無視して、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的障害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例

▲記号は注意(危険・警告を含む)が必要な内容があることを告げるものです。

○記号は禁止の行為であることを告げるものです。

●記号は必ず守っていただきたい内容を告げるものです。

**警告** ... この商品は洗濯機だけを専用に乗せる為の商品です。洗濯機以外のものは乗せないでください。

**警告** ... 小さなお子様やネコ、犬等をランドリースタンドの周りで遊ばせないでください。

**警告** ... ランドリースタンドの上に乗ったり、踏み台として使用しないでください。転倒し、大ケガをする恐れがあります。

**警告** ... 硬いものを落としたりぶついたりしないでください。ランドリースタンドにヒビが入りケガをする恐れがあります。

**警告** ... ランドリースタンドの上に物を乗せたまま移動させないでください。ランドリースタンドの上の物が落下・転倒して危険です。

**警告** ... ご使用は設置完了後、安定を確かめてからご使用ください。

**注意** ... 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障、破損等は保証いたしかねます。


**注意** ... ランドリースタンドにタバコの投げ捨て等をしないでください。樹脂製ですので火事になる恐れや変形・変色する恐れがあります。

**注意** ... ランドリースタンドを蹴ったり叩いたりしないでください。ランドリースタンドにヒビが入りケガをする恐れがあります。

**注意** ... 洗濯機の脚が局部荷重にならないように設置してください。

## ランドリースタンドのお手入れ方法

- 1 毎日のお手入れは、柔らかい乾いた布で、軽く拭いてください。
- 2 ランドリースタンドに付着したほこり等の汚れは柔らかい布等で定期的にきれいに拭き取ってください。洗剤を使用される場合は、中性洗剤をご使用ください。磨き粉、研磨剤等で擦らないでください。
- 3 溶剤(シンナー・ベンジン)などは使用しないでください。
- 4 スタンドカバーを外す場合は、図1のようにスタンドカバーを上方に10mm以上持ち上げ、手前に水平に引いて下さい。(ランドリースタンド64の場合も同様手順で行って下さい)
- 5 定期的にランドリースタンドを点検し、異常がないか確認してください。



## 使用上のご注意

- 1 スタンド裏のゴム脚やスタンドカバーのサイドキャップ・フロントキャップを外して使用しないでください。ランドリースタンド60(品番:RS-6060W)用のスタンドカバー60(品番:RS-C60W)にはフロントキャップは付いていません。
- 2 ランドリースタンドが排水トラップの上または付近に乗らないように設置してください。
- 3 1箇所でも洗濯機脚が点荷重(φ30mm未満)になる場合は、長くご愛用いただく為に洗濯機と洗濯機防水パッキンの間に4箇所とも板またはゴム板を敷いてご使用ください。
- 4 ランドリースタンド60(品番:RS-6060W)は、シナネン洗濯機防水パッキン(品番:ESB-6464タイプ)専用商品です。他の洗濯機防水パッキンや他の目的には使用しないでください。
- 5 ランドリースタンド60(品番:RS-6060W)をシナネン洗濯機防水パッキン(品番:ESB-6464タイプ)に設置する際、設置面の損傷がないことをご確認ください。万一、損傷がある場合は洗濯機防水パッキンを交換してご使用ください。
- 6 本商品を使用することにより洗濯機上面が高くなりますので、水洗器具等が当たらないように事前にご確認下さい。

## 注意

<b>必ず守ってください</b>	洗濯機を購入される場合は、ランドリースタンドの大きさや排水位置を確かめてお求めください。大きすぎる洗濯機の場合、設置できない事や、洗濯機防水パッキンから洗濯機のホースがはみ出してつまづいたり、洗濯機の排水ホースに無理がかかり、排水ホースがはずれたりして、漏水し家財などを汚したり腐らせる恐れがあります。
<b>必ず守ってください</b>	ランドリースタンドを段差がある床面に設置しないでください。洗濯機が転倒し大ケガをしたり家財などを壊したりする恐れがあります。
<b>必ず守ってください</b>	ランドリースタンドの上に洗濯機を設置した状態で一緒に移動したりしないでください。洗濯機が転倒し大ケガをしたり家財などを壊したりする恐れがあります。
<b>必ず守ってください</b>	ランドリースタンドに熱湯(50℃以上)やシンナーなどの溶剤を掛けしないで下さい。ランドリースタンドや排水トラップが変形して漏水し、家財などを汚したり腐らせる恐れがあります。
<b>必ず守ってください</b>	ランドリースタンドを畳・じゅうたんなどの不安定なところ、浴室やタイル床などすべりやすいところ、屋外、全自動洗濯機の上にラック式乾燥機を設置している場合など使用条件が厳しいところに設置しないでください。洗濯機が転倒し大ケガをしたり家財などを壊したりする恐れがあります。
<b>必ず守ってください</b>	ランドリースタンドに設置する際は、水平且つガタツキが出ないように設置して下さい。洗濯機が故障したり、ランドリースタンドが破損する恐れがあります。
<b>必ず守ってください</b>	ランドリースタンドの設置により高上げされる箇所には必ずカバーを設置してご使用ください。カバーを外して清掃作業をされる場合は、洗濯機のコンセントを抜き、洗濯機が確実に止まっていることを確認してください。洗濯機が故障したり大ケガをしたり家財などを壊したりする恐れがあります。
<b>禁止</b>	洗濯機本体底面から手を押し込まないでください。洗濯機が故障したり大ケガをしたり家財などを壊したりする恐れがあります。
<b>必ず守ってください</b>	ランドリースタンドを設置する前に両サイドに壁・洗面化粧台・物置などがある場合、洗濯機寸法と洗濯機メーカー指定の間隔寸法の合計寸法以上を確保してください。洗濯機の振動により洗濯機が故障したり壁や家財などを壊したりする恐れがあります。
<b>必ず守ってください</b>	洗濯機を水平に設置し、洗濯機(最下位置)とカバーの隙間(高さ)を最低10mm確保して下さい。万一、10mm確保できない場合はカバーの取外しが出来なくなる恐れがあります。その時は、洗濯機メーカー市販のスパーサー(高さ調整材)で高さを確保して下さい。




シナネン洗濯機高上台 **ベストレイ**。 <ランドリースタンド>

この度は「シナネンランドリースタンド」をご購入いただき誠にありがとうございます。  
「取扱い説明書」は、いつまでも満足してご使用いただく為に正しい取付の方法を説明したものです。取付が万一悪かったり、間違った取付をされずと商品寿命を縮めたり、安全性を阻害したりすることになります。取付の前には「取扱い説明書」を必ずご覧くださいませようお願い申し上げます。今後とも弊社商品をご愛顧いただけますようお願い申し上げます。


**部品一覧** 表を参照のうえ、部品の有無を確認してください。

ランドリースタンド64(品番:RS-6464MW)の場合  
【床地下置き用】



※スタンドカバー-64(品番:RS-C64W)とスタンドカバー-60(品番:RS-C60W)は別売品としてお買求めいただけます。

ランドリースタンド60(品番:RS-6060W)の場合  
【640角サイズ防水パン用】





**取付方法**

ランドリースタンド64(品番:RS-6464MW)の場合  
【床地下置き用】

- ランドリースタンド64の設置場所を決めます。両サイドに壁・洗面化粧台・物置などがある場合は、洗濯機寸法と洗濯機メーカー指定の間隔寸法の合計寸法以上になるように設置位置を決めてください。
- 設置場所にゴミ・ホコリ等がないか設置前に確認します。万一、ゴミ・ホコリ等があった場合は清掃してください。
- 設置面は、しっかりした床面かどうかご確認ください。
- ①スタンドを図1の寸法位置になるように正確に設置してください。
- ②スタンドカバー-64を図2のようにガタツキがないように取付けてください。


※スタンドカバーの取扱いについて  
スタンドカバーは、正面側にセットして下さい。左右側に手やペットが入る場合は、別売品「スタンドカバー」をお買求めいただき取付けて下さい。  
●ランドリースタンド64(品番:RS-6464MW)は、スタンドカバー-64(品番:RS-C64MW)をご使用ください  
●ランドリースタンド60(品番:RS-6060W)は、スタンドカバー-60(品番:RS-C60W)をご使用ください




※スタンドとカバーがガタツキないように設置します。

ランドリースタンド60(品番:RS-6060W)の場合  
【640角サイズ防水パン用】

- シナネン洗濯機防水パン(品番:ESB-6464タイプ)の設置面・床面に損傷・ガタツキがないことを確認してください。
- シナネン洗濯機防水パン(品番:ESB-6464タイプ)にゴミ・ホコリ等がないかどうか確認します。万一、ゴミ・ホコリ等があった場合は清掃してください。
- ①スタンドを図3の寸法位置になるように正確に設置してください。
- ②スタンドカバー-60を図4のように取付けてください。



※スタンドが防水パン設置面からはみ出ないようにしてください。



※スタンドとカバーがガタツキないように設置します。

**ランドリースタンドの廃棄について**

●このランドリースタンドを廃棄される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

**保証書**

お引き渡し致しました商品について下記の通り保証致します。

- 保証期間...  
本商品はお取付日から2年間とします。
- 保証内容...  
保証期間中の不具合につきましては当社の責による場合、無償で当該部品のお取り替えまたは補修を致します。
- 適用除外...  
保証期間中であっても次のような場合には摘要を除外させていただきます。  
A. 当社の仕様または構造に影響を及ぼす改造や変更が加えられこれが原因の場合。  
B. 故意または過失による場合。  
C. シナネンランドリースタンド取扱い説明書に示す記述事項によらない為に発生した場合。  
D. 火災、地震、その他天変地異により発生した場合。  
E. 本取付方法外による故障及び損傷。  
F. 業者及び連絡先なきもの。

※保証期間中における不具合につきましては、必ず本証を販売会社にご提示ください。本証のご提示なき場合は、実費を申し受ける場合がありますので本証は大切に保管してください。

品名	シナネン洗濯機高上台 <b>ベストレイ</b> 。(ランドリースタンド)		
ご購入者	〒		
	住所:		
	氏名:		
	電話:		
保証期間	2年間	お取付日	年 月 日
据付業者	〒		
	住所:		
	氏名:		
	電話:		
販売会社	〒		
	住所:		
	氏名:		
	電話:		

注) ①本書は日本国内においてのみ有効です。②部品は10年間保有しています。

**シナネン株式会社**

〒140-0002  
東京都品川区東品川1丁目39番20号  
TEL. 03-6478-7890 FAX. 03-6478-7891

**取付後の確認**

- ランドリースタンドの取付けにガタツキがないか確認してください。
- 洗濯機の脚がランドリースタンドに確実に乗り、洗濯機にガタツキがないか確認してください。
- 洗濯機・排水ホースと排水ラップ・エルボが確実に接続されていることを確認してください。